

Руководство пользователя

Тестирование ССТО (SSAS)

Модуль ТЕСТ ССТО, ПВК «Поиск-Море»

ГМСКЦ — Главный морской спасательно-координационный центр
ФГБУ «Морспасслужба»

1. Общие сведения

Назначение. Автоматизация тестирования судовой системы охранного оповещения (ССТО / SSAS) в соответствии с требованиями Международной конвенции СОЛАС (Глава XI-2 / Кодекс ОСПС).

Организация эксплуатации. ГМСКЦ — Главный морской спасательно-координационный центр ФГБУ «Морспасслужба».

Контакты для связи с оперативным дежурным ГМСКЦ:

- Email: od.smrcc@morspas.ru
- Телефон: +7-495-626-10-52

2. Подача заявки через веб-форму

Все заявки на тестирование ССТО подаются через личный кабинет в модуле «ТЕСТ ССТО». Подача заявок по электронной почте не предусмотрена.

Шаг 1. Вход в личный кабинет

Используйте свой email и код подтверждения, который высылается на этот же адрес.

Шаг 2. Создание заявки

На странице «Панель» или «Мои заявки» нажмите кнопку «+ Новая заявка».

Шаг 3. Заполнение обязательных полей

Поле	Назначение
Номер терминала ССТО	Inmarsat-C: 9 цифр (префиксы 427, 462, 463, 437, 451, 477, 424, 466). Iridium: 15 цифр (префикс 300). Тип определяется автоматически.
Начало теста	Дата и время в местном часовом поясе судна. Окончание окна теста (+24ч) рассчитывается автоматически. Допустимое окно для приёма сигнала: ±24ч от указанного начала.
Контактный email	Адрес получения подтверждения. По умолчанию подставляется email учётной записи; можно указать другой.
Название судна	Наименование судна латиницей или кириллицей в соответствии с судовыми документами.
Номер IMO	7 цифр.
Контактный телефон	Номер с международным кодом.

Поле	Назначение
Судовладелец	Наименование судовладельца.

Шаг 4. Дополнительные адресаты подтверждения (необязательно)

К заявке можно добавить **до трёх дополнительных email-адресов**, на которые также будет отправлено подтверждение тестирования (например, оператор связи, технический менеджер, представитель порта). Поле раскрывается в разделе «Дополнительные адресаты» формы заявки.

Шаг 5. Отправка

После нажатия кнопки **«Отправить»** заявка регистрируется в системе и переходит в статус **«Ожидает»**. Подтверждение о приёме отображается на экране и приходит на контактный email.

3. Повторная подача заявки

Для подачи новой заявки на основе ранее поданной (после отклонения, ошибки, окончания периода действия, либо просто для нового цикла тестирования по тому же терминалу):

- 1 В разделе **«Панель»** или **«Мои заявки»** найдите заявку-источник.
- 2 Нажмите иконку **«Отправить снова»** в правой части строки заявки (значок повторной отправки, всплывающая подсказка появляется при наведении).
- 3 Откроется форма новой заявки с автоматически заполненными полями: номер терминала ССТО, название судна, номер IMO, контактный email, **контактный телефон**, судовладелец, дополнительные адресаты (если были).
- 4 Укажите **новые дату и время начала теста**, при необходимости отредактируйте любые другие поля.
- 5 Нажмите **«Отправить»**. Создаётся новая заявка с новым идентификатором; исходная заявка остаётся без изменений.

Иконка «Отправить снова» доступна для всех заявок независимо от статуса.

4. Проведение тестирования

После регистрации заявки в системе:

- 1 В указанный интервал времени активируйте на борту судна тестовый режим терминала ССТО / тестовый Distress Alert в соответствии с инструкцией производителя оборудования (тип сообщения **TEST**, причина **Piracy / armed attack — for test purposes only**).
- 2 Тестовый сигнал поступит в ГМСКЦ по каналу спутникового оператора и будет автоматически сопоставлен с вашей заявкой по номеру терминала (IMN / SSAS number).
- 3 Сопоставление выполняется в пределах окна **±24 часа** от планового времени начала теста.
- 4 Координаты, время эмиссии и параметры сигнала фиксируются в журнале сигналов оператора.

Поддерживаемые типы терминалов:

- **Inmarsat-C** — IMN из 9 цифр; обслуживается береговыми станциями LES (NIO, Stratos, KDDI и др.).

- **Iridium** — IMN из 15 цифр с префиксом 300.

5. Получение подтверждения

После сопоставления сигнала с заявкой система:

- 1 Автоматически формирует **подтверждение в формате PDF** с реквизитами ГМСКЦ и подписью оперативного дежурного.
- 2 Отправляет PDF на **основной контактный email** заявки и на **все указанные дополнительные адреса** (до трёх).
- 3 Делает подтверждение доступным для скачивания в разделе **«Отчёты»** личного кабинета.

Содержание PDF-подтверждения:

- Номер документа и реквизиты ГМСКЦ.
- Данные судна (название, IMO, судовладелец).
- Номер терминала ССТО.
- Дата и время проведения тестирования (UTC).
- Координаты сигнала на момент эмиссии.
- Подпись оперативного дежурного.

Срок действия подтверждения: устанавливается требованиями флага государства и компании-судовладельца; рекомендуется хранить актуальное подтверждение не более чем 12 месяцев между плановыми тестами ССТО.

6. Статусы заявок

Каждая заявка проходит через следующие состояния, отображаемые в столбце **«Статус»** раздела «Мои заявки»:

Статус	Значение
Ожидает	Заявка зарегистрирована, сигнал по терминалу ещё не поступил, окно теста не закрыто.
Подтверждена	Сигнал получен, сопоставлен с заявкой, PDF-подтверждение отправлено.
Просрочена	Окно теста закрылось (более +24ч от планового начала), сигнал не поступил.
Отклонена	Заявка отклонена оператором ГМСКЦ (с указанием причины в письме).
Ошибка	Заявка не может быть обработана из-за ошибки в данных. Подайте новую заявку через «Отправить снова», исправив указанные поля.

В разделе «Мои терминалы» отдельно отображаются терминалы, по которым уже поступали сигналы, привязанные к вашим заявкам.

Документ актуален на дату публикации. По вопросам, не освещённым в руководстве, обращайтесь к оперативному дежурному ГМСКЦ.